


COMPONENTES

Item	Descrição	Código
01	Válvula seletora DFR	70570144
02	Porca sextavada	70780161
03	Arruela lisa inox	70780159
04	Guarnição	70780002
05	Cesto defletor DFR	70570135
06	Tubo interno	--
07	Distribuidor DFR	70570101
08	Distribuidor DFR	70570019
09	Bujão	70570109
10	Anel "O"	70780086
11	Extensão com tampa	70570082
12	Prolongador	70570017
13	Tanque rotomoldado	--

Filtro Modelo	Extensões/Quantidade	
	Com Tampa	Prolongador
DFR-11	--	--
DFR-12		
DFR-15	8	8
DFR-19		
DFR-22		
DFR-24		
DFR-30		16



COMPONENTES DA VÁLVULA SELETORA

Item	Descrição	Código
01	Manípulo DFR	70570149
02	Parafuso Phillips	70780163
03	Arruela de deslizamento	70570148
04	Parafuso sextavado	70780158
05	Arruela lisa	70780160
06	Tampa da válvula	70570145
07	Manômetro	70780157
08	Anel "O" ref. 2-210	70780165
09	Arruela inox	70570151
10	Mola	70780167
11	Seletor DFR	70570147
12	Anel de vedação	70780164
13	Porca sextavada	60700028
14	Anel "O" ref. 2.226	60700508
15	Adaptador externo soldável	60550283
16	Porca da união	60550266
17	Proteção DF-19.16	70570014
18	Corpo da válvula DFR	70570146
19	Visor de retrolavagem	70570114
20	Adaptador roscável da união	60550268
21	Estrangulador de vazão	70570115

